

Magnescale®

表示ユニット / Counter Unit / Anzeigeeinheit

LT10A / LT11A Series

補足説明書 / Supplement / Anhang

(28ページ)

<誤>

測定モード選択入力

現在値、最大値、最小値、P-P値の選択が可能です。

測定モード	③2ピン (MOD 0)	③3ピン (MOD 1)	②5ピン (M-VALID)
現在値	L	L	L
最大値	H	L	
最小値	L	H	
P-P値	H	H	
キースイッチでの設定有効	×	×	H

×: 任意

<正>

測定モード選択入力

現在値、最大値、最小値、P-P値の選択が可能です。

測定モード	②1ピン (MOD 0)	②2ピン (MOD 1)	②3ピン (M-VALID)
現在値	L	L	L
最大値	H	L	
最小値	L	H	
P-P値	H	H	
キースイッチでの設定有効	×	×	H

×: 任意

(P.28)

<Incorrect>

Measuring mode selection input

Current value, maximum value, minimum value, peak-to-peak value can be selected.

Measuring mode	③2pin (MOD 0)	③3pin (MOD 1)	②5pin (M-VALID)
Current value	L	L	L
Maximum value	H	L	
Minimum value	L	H	
P-P values	H	H	
According to the key switch settings	×	×	H

×: Either setting possible

<Correct>

Measuring mode selection input

Current value, maximum value, minimum value, peak-to-peak value can be selected.

Measuring mode	②1pin (MOD 0)	②2pin (MOD 1)	②3pin (M-VALID)
Current value	L	L	L
Maximum value	H	L	
Minimum value	L	H	
P-P values	H	H	
According to the key switch settings	×	×	H

×: Either setting possible

(S.29)

<Inkorrekt>

Messmodus wahl-Eingang

Die Wahl von aktueller Wert, Maximalwert, Minimalwert oder Spitze/Spitze-Wert ist möglich.

Messmodus	Stift ③2 (MOD 0)	Stift ③3 (MOD 1)	Stift ②5 (M-VALID)
Aktueller Wert	L	L	L
Maximalwert	H	L	
Minimalwert	L	H	
Spitze/Spitze-Wert	H	H	
Auf der Taste eingegebene Einstellung	×	×	H

× : Beides möglich

<Korrekt>

Messmodus wahl-Eingang

Die Wahl von aktueller Wert, Maximalwert, Minimalwert oder Spitze/Spitze-Wert ist möglich.

Messmodus	Stift ②1 (MOD 0)	Stift ②2 (MOD 1)	Stift ②3 (M-VALID)
Aktueller Wert	L	L	L
Maximalwert	H	L	
Minimalwert	L	H	
Spitze/Spitze-Wert	H	H	
Auf der Taste eingegebene Einstellung	×	×	H

× : Beides möglich