

# Magnescale®

マルチインターフェースユニット・メインモジュール /  
Multi Interface Unit/Main Module / Multi-Schnittstellengerät/Hauptmodul

## MG10-P1 / MG10-P2

補足説明書 / Supplement / Anhang

### 付属のフェライトコアについて

他の機器からのノイズによる誤動作を防止するため、付属のフェライトコアをRS-232Cケーブル、リンクケーブルに装着してご使用ください。

装着はMG10にもっとも近い位置にしっかりと固定してください。

### Supplied Ferrite Core

To prevent malfunctions caused by noise from other equipment, attach the supplied ferrite cores to the RS-232C cable and link cables.

Firmly secure the ferrite core to the position nearest to the MG10.

### Mitgelieferter Ferritkern

Um durch Störeinstreuung von anderen Geräten verursachte Funktionsstörungen zu verhüten, sollten die mitgelieferten Ferritkerne am RS-232C-Kabel und an den Verbindungskabel angebracht werden.

Befestigen Sie den Ferritkern sicher an der nächsten Stelle von MG10.

